



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6306	null	привод со встроенным датчиком регулировки наклона подушки сиденья водителя
6307	null	панель внесения в память положения пассажирского сиденья
6321	null	привод со встроенным датчиком регулировки продольного положения сиденья водителя
6330	null	привод со встроенным датчиком регулировки вертикального положения сиденья водителя
6341	null	привод со встроенным датчиком регулировки нижней части спинки сиденья водителя
6343	null	управление уровнем напряжения сиденья водителя
63B3	null	блок запоминания положения сиденья водителя
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CJ01	null	разъем соединения 1
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EP02A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 02A
EP03A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 03A
EP04A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 04
EP05A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 05A
EP06A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 06A
EP09A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 09A
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке