



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
4730	null	выключатель ремня безопасности водителя
4731	null	выключатель ремня безопасности пассажира
4732	null	выключатель заднего левого ремня безопасности
4737	null	датчик наличия пассажира или водителя на передних сиденьях
4743	null	выключатель задних центрального и правого ремней безопасности
4746	null	блок сигнализаторов пристегнутых ремней безопасности
7215	null	многофункциональный дисплей /
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BS11	null	интеллектуальный коммутационный блок (BS11)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM55	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)
EM60B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EP08A	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 08A
EZ35	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 35
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке