



код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6004	null	переключатель стеклоподъемника пассажира
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6100	null	концевой выключатель заднего левого стеклоподъемника
6105	null	концевой выключатель заднего правого стеклоподъемника
6133	null	электропривод стеклоподъемника задней левой двери (с функцией противозащемления)
6134	null	электропривод стеклоподъемника задней правой двери (с функцией противозащемления)
6136	null	привод стеклоподъемника передней левой двери с защитой от защемления
6137	null	привод стеклоподъемника передней правой двери с защитой от защемления
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E618	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 618)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM61	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)
EM62	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 62)
EM72	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 72)
EM73	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 73)
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке