

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БЛОК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты ⓘ .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполните рекомендации по безопасности, относящиеся к пиротехническим элементам ⓘ .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнить процедуру отключения централизованной системы подушек безопасности ⓘ .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Перед любыми работами с центральным блоком управления достронуться рукой до гаек центрального блока управления, чтобы снять статическое электричество.

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

ВНИМАНИЕ : Отсоединение разъемов должно выполняться, не прилагая нагрузок к жгутам проводов и к разъемам (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

ВНИМАНИЕ : Отпереть и осторожно отсоединить разъемы; С помощью приспособления [1350-ZZ]; При подключении следите за пролеганием и креплением жгута проводов.

2. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : Выждать 10 минут в случае аномальной работы визуального сигнализатора подушек безопасности.

Отсоединить аккумуляторную батарею ⓘ .

Снимите центральную консоль ⓘ .




Рисунок : C5JG0C5D

Отсоединить разъемы (в "а"); С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снимите :

- 3 гайки (1)
- Блок централизованного управления (2)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : После срабатывания подушек безопасности и ремней безопасности заменить пиротехнические элементы  .

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Затяните гайки (1) моментом 0,8 дН.м.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Применить процедуру отключения централизованной системы пиротехнических элементов  .

Включить зажигание (Двигатель не работает).

Проверить работу сигнализатора подушек безопасности на панели приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуальный сигнализатор включается на 6 - 8 секунд, затем выключается.

Если сигнализатор остается включенным, считать коды ошибок.

Установите центральную консоль  .

Проверить работу различного оборудования.