

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА - ШТУРМАНСКИЙ СВЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ А:

AV = ПЕРЕДНИЙ

AV/AR = ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ

LC = ИСТОЧНИК НАПРАВЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ECL = ОСВЕЩЕНИЕ


AMB = САЛОН



ECL AMB = ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

ECL AMB SOFT = ПРИГЛУШЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

ECLS AMB = ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА (ПРИГЛУШЕННОЕ ИЛИ ЯРКОЕ)

LED AMB = СВЕТОДИОДЫ ПЕРЕДНЕГО ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ



01	6362 AS	REACH	01	ПЛАФОН FBJ- - ЛАМА	
02	6362 AY	REACH	01	ПЛАФОН FBJ- - ЛАМА	
			01	FBJ- - ЛАМА СМОТРЕТЬ НОТУ А	
10	6216 F9	REACH	01	ЛАМПА 12V-10W	

